

Aufbauanleitung & Produktsicherheit

Aufbau

Achten Sie beim Auspacken der Pyramide darauf, dass Sie diese nicht am Bogen aus der Verpackung ziehen. Bitte grundsätzlich die Pyramide am Bodenteller anfassen und aus dem Karton heben.

- Setzen Sie die Flügelradnabe auf.
- Entfernen Sie die beiden Transportsicherungen unter dem Drehteller und zwischen dem Bogen und der Kugel.
- Stellen Sie sicher, dass die Nadelspitze der Pyramidenachse in der Mitte des Keramiklagers auf dem Pyramidenboden steht.
- Setzen Sie die Pyramidenflügel gleichmäßig in einem Winkel von 45 Grad in die Flügelradnabe ein. Durch Veränderung des Anstellwinkels der Flügel wird bei der Pyramide die Laufgeschwindigkeit korrigiert.
- Setzen Sie die Kerzen in die vorgesehenen Halterungen. Achten Sie bitte darauf, immer die Pyramidenkerzen des richtigen Durchmessers und Höhe zu verwenden.
Unser Tipp: EWA Pyramidenkerzen für kleine Pyramiden (Größe 14 x 74mm).

Angaben zur Produktsicherheit

- Das Produkt ist nicht für Kinder geeignet und darf nur in Innenräumen unter Aufsicht verwendet werden.
- Sobald sich das Flügelrad NICHT dreht, Kerzen sofort löschen!
- Kerzen nicht komplett zum Halter herunterbrennen lassen.
- Kerzen nicht unbeaufsichtigt lassen. Jede brennende Kerze ist offenes Feuer; daher ständig beobachten.
- Schräglage der Kerze sowie Zugluft vermeiden.
- Feuerfesten Untergrund oder Unterlage verwenden.
- Bitte halten Sie Abstand zu Gardinen, Vorhängen oder anderen brennbaren Stoffen.
- Trocken und bei Raumtemperatur in der Originalverpackung lagern.
- Durch Sonneneinstrahlung kann es zu Farbveränderungen kommen, die keinen Reklamationsgrund darstellen.



Artikel:

Pyramide weiß/rot
Art-Nr 7250 .2

Hersteller:

FLADE

Werkstätten FLADE
Blumenauer Straße 40
09526 Olbernhau

info@werkstaetten-flade.de
Tel. 037360 - 140