

Aufbauanleitung & Produktsicherheit

Aufbau

Achten Sie beim Auspacken der Pyramide darauf, dass Sie diese nicht am Bogen aus der Verpackung ziehen. Bitte grundsätzlich die Pyramide am Bodenteller anfassen und aus dem Karton heben.

- Setzen Sie die Flügelradnabe auf.
- Entfernen Sie die beiden Transportsicherungen unter dem Drehteller und zwischen dem Bogen und der Kugel.
- Stellen Sie sicher, dass die Nadelspitze der Pyramidenachse in der Mitte des Keramiklagers auf dem Pyramidenboden steht.
- Setzen Sie die Pyramidenflügel gleichmäßig in einem Winkel von 45 Grad in die Flügelradnabe ein. Durch Veränderung des Anstellwinkels der Flügel wird bei der Pyramide die Laufgeschwindigkeit korrigiert.
- Setzen Sie die Teelichter in die vorgesehenen Halterungen. Verwenden Sie dabei am besten hochwertige Teelichter, die speziell für Pyramiden geeignet sind. Diese liefern die notwendige Hitze, damit sich Ihre Pyramide zuverlässig dreht.
Unser Tipp: EWA Pyramidenteelichter

Angaben zur Produktsicherheit

- Das Produkt ist nicht für Kinder geeignet und darf nur in Innenräumen unter Aufsicht verwendet werden.
- Sobald sich das Flügelrad NICHT dreht, Kerzen sofort löschen!
- Kerzen nicht unbeaufsichtigt lassen. Jede brennende Kerze ist offenes Feuer; daher ständig beobachten.
- Vermeiden Sie Zugluft.
- Feuerfesten Untergrund oder Unterlage verwenden.
- Bitte halten Sie Abstand zu Gardinen, Vorhängen oder anderen brennbaren Stoffen.
- Trocken und bei Raumtemperatur in der Originalverpackung lagern.
- Durch Sonneneinstrahlung kann es zu Farbveränderungen kommen, die keinen Reklamationsgrund darstellen.



Artikel:

Teelichtpyramide „Winterzauber“
Art-Nr 7250.6 weiß/blau

Hersteller:

FLADE

Werkstätten FLADE
Blumenauer Straße 40
09526 Olbernhau

info@werkstaetten-flade.de
Tel. 037360 - 140